Утверждаю

Директор АО «НПО "ИНТРОТЕСТ"

_____ В.И.Мироненко

22.04.2015

Сигнализатор звуковой

Руководство по эксплуатации
42 7699.018.00.000 РЭ

Екатеринбург
2015 г.

1 Общие сведения об изделии

1.1 Сигнализатор звуковой предназначен для сопровождения звуковым сигналом разрешенного пешеходного направления на дорожном перекрестке.
1.2 Сигнализатор звуковой устанавливается на стойке дорожного светофора, подключается параллельно лампе зеленого сигнала пешеходного направления.

2 Технические характеристики

2.1 Режим работы-……..……..непрерывный.
2.2 Потребляемая мощность -…….……до 2 Ватт.
2.3 Звуковое давление (регулируется на месте)-……....от 20 Дб до 90 Дб.
2.4 Питание сети- для 42 7699.018.00.000-……..…. от180 до 240 В, 50Гц,
- для 42 7699.018.00.000- 01-…… от20 до 30 В, 50Гц.

2.5 Температура окружающей среды-…….от –40 до +70 град. С.
2.6 Климатическое исполнение –……У, категория размещения 1.
2.7 Средняя наработка на отказ-……..…… 6000 час.
2.8 Габарит-……... 150х60х60 мм.

3 Комплектность

3.1 Сигнализатор звуковой- 1шт.

4 Порядок работы

4.1 Установить сигнализатор на стойке дорожного светофора, не ниже двух метров от земли.
4.2 Подключить подключить свободные концы сигнализатора параллельно требуемой лампе зеленого сигнала пешеходного направления.
4.3 Произвести регулировку требуемого звукового давления подстроечным резистором, установленным на печатной плате сигнализатора.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации- 12месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.